(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-111394 (P2000-111394A)

(43)公開日 平成12年4月18日(2000.4.18)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
G01G	19/12	G 0 1 G	19/12 Z	
B60P	5/00	B 6 0 P	5/00	
G 0 1 G	23/37	G 0 1 G	23/37 B	

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 11 頁)


(21)出願番号	特顧平10-286165	(71) 出願人 000006895
(22)出顧日	平成10年10月8日(1998, 10.8)	矢崎総業株式会社 東京都港区三田1丁目4番28号
(22) 田瀬口	一成10年10万 6 日(1556, 10, 6)	(72)発明者 鈴木 克治
		静岡県島田市横井1-7-1 矢崎計器株
		式会社内
		(72)発明者 小出 秀樹
		静岡県島田市横井1-7-1 矢崎計器株
		式会社内
		(74)代理人 100060690
		弁理士 瀧野 秀雄 (外1名)

(54) 【発明の名称】 積載重量表示装置

(57)【要約】

【課題】 正確な積載重量を表示するように改良し、積 載重量指示精度の向上を図った積載重量表示装置を提供 する。

【解決手段】 積載重量表示装置は、補正重量算出手段33Bにおいて車両の走行中に際してホールドされた重量と、停車後ホールドが解除された時の重量との重量差である補正値を算出し、その補正値を重量算出手段33Aで車両に掛かる重量、即ち積載重量を算出する際に加算するようになっている。そして、補正値加算後の重量は表示手段37によって表示されることになるが、表示制御手段33Cが重量センサの出力信号の変化に基づいて補正値の加算の要否を判断し、不要の際には次回表示される重量の算出から補正値をキャンセルするように制御している。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 車両に取り付けられた重量センサより出 力される信号に基づいて積載重量を表示する積載重量表 示装置において、

1

前記重量センサの出力信号より前記車両に掛かる重量を 算出する重量算出手段と、

該重量算出手段で前記車両に掛かる重量を算出する際に 加算される補正値としての、前記車両の走行中に際して ホールドされた重量と停車後ホールドが解除された時の 重量との重量差、を算出する補正重量算出手段と、

前記重量算出手段で算出された前記車両に掛かる重量を 表示する表示手段と、

前記重量センサの出力信号の変化に基づいて前記補正値 の加算を不要と判断した際に、前記補正値を次回表示さ れる前記車両に掛かる重量の算出からキャンセルするよ う制御する表示制御手段と、

を備えることを特徴とする積載重量表示装置。

【請求項2】 請求項1に記載の積載重量表示装置にお

前記補正重量算出手段は、荷積・荷卸作業が開始された 20 時にホールドが解除されたと判断することを特徴とする 積載重量表示装置。

【請求項3】 請求項1又は請求項2に記載の積載重量 表示装置において、

前記表示制御手段は、前記重量センサの出力信号に基づ いて算出された現在の重量及びホールドが解除された時 の重量の重量差が所定値を越えた際に前記補正値をキャ ンセルすることを特徴とする積載重量表示装置。

【請求項4】 請求項1ないし請求項3いずれか記載の 積載重量表示装置において、

前記補正値が前記表示制御手段によりキャンセルされた 後は、前記補正重量算出手段で算出がなされるまでキャ ンセル状態を維持することを特徴とする積載重量表示装 置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、トラック等の車両 に掛る重量を算出し、その重量を表示する積載重量表示 装置に関する。

[0002]

【従来の技術】車両の積載重量の計測は、例えば日本の 場合には、主としてトラック等の大型車両を対象とし、 例えば過積載による横転等の交通事故や車両劣化の促進 を防ぐ目的で行われている。

【0003】在来の車両の積載重量計測は、台秤に計測 対象の車両を載せて行っていたが、施設が大掛かりで広 い設置スペースを必要とするため、設置できる台秤の台 数が制限され多くの車両を計測することができない他、 設置コストが嵩んでしまっていた。そこで、近年では、

する積載重量表示装置が提供されている。

【0004】車両搭載型の従来の積載重量表示装置で は、例えば、荷台フレームの前後左右箇所とフロント、 リアの両アクスル (車軸)の左右両端部との間に介設さ れる円弧状のリーフスプリングに、例えばひずみ式ゲー ジセンサ等、重量測定用のセンシング素子を取り付け、 前後左右の各センシング素子に掛る荷重に比例する、そ れら各センシング素子の出力の合計により、積載重量を 算出するようになっている。

10 【0005】算出された重量は積載重量表示用の表示部 に表示されることになるが、車両の走行中には、上記各 センシング素子に掛かる荷重が変化し、正確な積載重量 を表示することができなくなり、また、過積載状態でな い場合でも過積載と判断して誤警報を発してしまう恐れ があるため、従来の積載重量表示装置では、走行開始時 に重量表示がホールドされるようになっている。

【0006】そして、車両が停車した後、荷積・荷卸作 業の開始の際に押下される荷積・荷卸スイッチにより、 ホールドされていた重量表示が解除され、新たに荷積・ 荷卸に応じた重量が表示されるようになっている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】ところで上記従来の積 載重量表示装置にあっては、車両が停車した後、ホール ドされていた重量表示が解除されると、この解除時に算 出される積載重量がホールドされていた重量に対して変 化しているようであれば、その変化分、即ち重量差を以 後の重量算出の際の補正値として、上記各センシング素 子の出力に基づいて算出された重量に加算し、加算後の 重量を表示するようになっていた。

30 【0008】しかし、上述の変化は一時的なものであ り、荷積・荷卸作業を行うと変化してずれた分が解消さ れてしまうことが分かってきた。とすれば、表示部には 補正値が加算された状態の重量が表示されているので、 荷積・荷卸作業中にずれが解消されると、その後は実際 の積載重量とかけ離れた重量が表示される恐れがある。 このことから、上記従来の積載重量表示装置は積載重量 指示精度の低い装置であったと言うことができ、さらな る改善の余地があると言える。

【0009】本発明は、上述した事情に鑑みて、正確な 40 積載重量を表示するように改良し、積載重量指示精度の 向上を図った積載重量表示装置を提供することを課題と する。

[0010]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため なされた請求項1記載の本発明の積載重量表示装置は、 車両に取り付けられた重量センサより出力される信号に 基づいて積載重量を表示する積載重量表示装置におい て、前記重量センサの出力信号より前記車両に掛かる重 量を算出する重量算出手段と、該重量算出手段で前記車 車両自体に搭載して積載重量を算出し、その重量を表示 50 両に掛かる重量を算出する際に加算される補正値として

の、前記車両の走行中に際してホールドされた重量と停 車後ホールドが解除された時の重量との重量差、を算出 する補正重量算出手段と、前記重量算出手段で算出され た前記車両に掛かる重量を表示する表示手段と、前記重 量センサの出力信号の変化に基づいて前記補正値の加算 を不要と判断した際に、前記補正値を次回表示される前 記車両に掛かる重量の算出からキャンセルするよう制御 する表示制御手段と、を備えることを特徴としている。 【0011】上記構成において、積載重量表示装置は、 ドされた重量と、停車後ホールドが解除された時の重量 との重量差である補正値を算出し、その補正値を重量算 出手段で車両に掛かる重量、即ち積載重量を算出する際 に加算するようになっている。そして、補正値加算後の 重量は表示手段によって表示されることになるが、表示 制御手段が重量センサの出力信号の変化に基づいて補正 値の加算の要否を判断し、不要の際には次回表示される 重量の算出から補正値をキャンセルするように制御され ている。これにより、停車後にホールドが解除された 際、算出される積載重量がホールドされていた重量に対 20 して一時的に変化してずれ、そのずれが荷積・荷卸作業 中に解消されるような状態であっても、表示制御手段が 重量センサの出力信号の変化に基づいて補正値の加算の 要否を判断し、不要の際には補正値を重量の算出からキ ャンセルするので、正確な積載重量が表示されることに なる。従って、積載重量指示精度を向上させた積載重量

【0012】請求項2記載の本発明の積載重量表示装置 は、請求項1に記載の積載重量表示装置において、前記 補正重量算出手段は、荷積・荷卸作業が開始された時に 30 ホールドが解除されたと判断することを特徴としてい る。

表示装置を提供することができる。

【0013】上記構成において、ホールド解除時を荷積 ・荷卸作業の開始時に合わせており、このことによっ て、補正重量算出手段が補正値を算出する際に用いるホ ールド解除時の重量を、表示制御手段における補正値加 算の要否判断の基準にすることが可能となる。

【0014】請求項3記載の本発明の積載重量表示装置 は、請求項1又は請求項2に記載の積載重量表示装置に おいて、前記表示制御手段は、前記重量センサの出力信 40 号に基づいて算出された現在の重量及びホールドが解除 された時の重量の重量差が所定値を越えた際に前記補正 値をキャンセルすることを特徴としている。

【0015】上記構成において、表示制御手段による補 正値のキャンセルは、重量センサの出力信号に基づいて 算出された現在の重量及びホールドが解除された時の重 量の重量差が所定値を越えた際に行われる。このことか ら、荷積・荷卸された重量によって一時的に変化した上 述のずれが解消されたと判断することができるようにな

設定可能となる。

【0016】請求項4記載の本発明の積載重量表示装置 は、請求項1ないし請求項3いずれか記載の積載重量表 示装置において、前記補正値が前記表示制御手段により キャンセルされた後は、前記補正重量算出手段で算出が なされるまでキャンセル状態を維持することを特徴とし ている。

4

【0017】上記構成において、表示制御手段により補 正値がキャンセルされた後は、補正重量算出手段で算出 補正重量算出手段において車両の走行中に際してホール 10 がなされるまでキャンセル状態が維持される。このこと から、補正値の加算をキャンセルするタイミングを単に 重量センサの出力信号の変化幅とした場合に起こりうる 補正値の再加算を確実に防止することが可能となる。 [0018]

> 【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施の形態を図 面に基づいて説明する。

> 【0019】先ず、本発明による積載重量表示装置の概 略構成を、図1の基本構成図を参照して説明する。

【0020】本発明の積載重量表示装置は、車両に取り 付けられた重量センサより出力される信号に基づいて積 載重量を表示する積載重量表示装置において、前記重量 センサの出力信号より前記車両に掛かる重量を算出する 重量算出手段33Aと、該重量算出手段33Aで前記車 両に掛かる重量を算出する際に加算される補正値として の、前記車両の走行中に際してホールドされた重量と停 車後ホールドが解除された時の重量との重量差、を算出 する補正重量算出手段33Bと、前記重量算出手段33 Aで算出された前記車両に掛かる重量を表示する表示手 段37と、前記重量センサの出力信号の変化に基づいて 前記補正値の加算を不要と判断した際に、前記補正値を 次回表示される前記車両に掛かる重量の算出からキャン セルするよう制御する表示制御手段33Cと、を備えて いる。

【0021】このような構成による積載重量表示装置に よれば、補正重量算出手段33Bにおいて車両の走行中 に際してホールドされた重量と、停車後ホールドが解除 された時の重量との重量差である補正値を算出し、その 補正値を重量算出手段33Aで車両に掛かる重量、即ち 積載重量を算出する際に加算するようになっており、そ して、補正値加算後の重量は表示手段37によって表示 されることになるが、表示制御手段33Cが重量センサ の出力信号の変化に基づいて補正値の加算の要否を判断 し、不要の際には次回表示される重量の算出から補正値 をキャンセルするように制御されているので、停車後に ホールドが解除された際、算出される積載重量がホール ドされていた重量に対して一時的に変化してずれ、その ずれが荷積・荷卸作業中に解消されるような状態であっ ても、表示制御手段33Cにより正確な積載重量を表示 することができる。

り、補正値の加算をキャンセルするタイミングが容易に 50 【0022】また、前記補正重量算出手段33Bは、荷

積・荷卸作業が開始された時にホールドが解除されたと 判断するようになっており、このことによって、補正重 量算出手段33Bが補正値を算出する際に用いるホール ド解除時の重量を、表示制御手段33Cにおける補正値 加算の要否判断の基準にすることができる。

【0023】さらに、表示制御手段33Cによる補正値 のキャンセルは、重量センサの出力信号に基づいて算出 された現在の重量及びホールドが解除された時の重量の 重量差が所定値を越えた際に行われるようになってお り、このことから、荷積・荷卸された重量によって一時 10 的に変化した上述のずれが解消されたと判断することが できるようになる。そしてこれに伴い、補正値の加算を キャンセルするタイミングが容易に設定することができ

【0024】さらにまた、表示制御手段33Cにより補 正値がキャンセルされた後は、補正重量算出手段33B で算出がなされるまでキャンセル状態が維持されるよう になっているので、補正値の加算をキャンセルするタイ ミングを単に重量センサの出力信号の変化幅とした場合 きる。

【0025】以上に概略を説明した本発明による積載重 量表示装置の具体的な構成を、図2ないし図11を参照 しながら詳細に説明する。

【0026】図2は本発明の好適な一実施形態に係る積 載重量表示装置のセンシング素子が配設される車両箇所 を示す説明図で、(a)は側面図、(b)は平面図であ る。また、図3は図2のリーフスプリングを車両の荷台 フレームに支持させる構造の分解斜視図、図4は図3の シャックルピン内に設けられたセンシング素子を示す断 30 面図である。

【0027】図2(a),(b)において1は車両で、 車両1は、車輪3、荷台フレーム5、並びに、荷台7を 有している。

【0028】前記車輪3は前中後の左右に6輪設けら れ、前2輪と中及び後の4輪はそれぞれ前中後のアクス ル9(車軸に相当)の車幅方向、即ち、左右方向におけ る両端で支持されている。前記荷台7は前記荷台フレー ム5上に支持されており、この荷台フレーム5の前中後 の左右に間隔を置いた箇所は、リーフスプリング11を 40 介して前記前中後のアクスル9の左右両端箇所によりそ れぞれ支持されている。

【0029】前記リーフスプリング11は、図3に示す ように、帯状のバネ板を重ね合わせて地上側に凸状の略 円弧形に形成されており、その長手方向の両端が、荷台 フレーム5の前後に間隔を置いた箇所に取着された2つ のブラケット13により支持され、特に、リーフスプリ ング11で車両1の後側の端部は、ブラケット13とリ ーフスプリング11の間に介設されたシャックル15に

る。尚、図中17は、ブラケット13とシャックル15 を揺動可能に連結するシャックルピンを示す。

【0030】このような構成の車両1において、積載重 量表示装置は、車両1に掛る重量を算出するのに用いる センシング素子21(重量センサに相当)と、これが接 続された積載重量計31(図6)を備えている。 センシ ング素子21は、前中後の左右の6つの前記ブラケット 13とシャックル15を連結する前記各シャックルピン 17内にそれぞれ配設されている。

【0031】前記各センシング素子21は、本実施形態 では磁歪式のゲージセンサからなり、図4に示すよう に、前記シャックルピン17の一端から軸方向に沿って **穿設された孔17a内に収容された保持部材19のウェ** ブ19aに取着されている。尚、前記センシング素子2 1が磁歪型の場合には、前記ウェブ19aに形成した収 容孔(図示せず)に嵌合される。

【0032】前記前中後の左右の6つのシャックルピン 17内に配設された前中後の左右の6つのセンシング素 子21はそれぞれ、図5にブロック図で示すように、セ に起こりうる補正値の再加算を確実に防止することがで 20 ンサ23と、電圧/周波数変換部(以下、V/F変換部 と略記する) 25から構成されている。

> 【0033】前記センサ23は、磁歪素子23aと、こ の磁歪素子23aを磁路とするトランス23bとで構成 されている。前記V/F変換部25は、前記トランス2 3bの1次巻線に接続された発振器25aと、トランス 23bの2次巻線に接続された検波器25bと、この検 波器25bに接続されたV/F変換回路25cとを備え ている。

【0034】前記センシング素子21は、発振器25a からの出力信号によってトランス23bの1次巻線に電 流を流し、これによりトランス23bの2次巻線に交流 電圧を誘起させ、この交流電圧を検波器25bが直流電 圧に変換し、さらに、V/F変換回路25cがこの直流 電圧をその電圧値に比例した周波数のパルス信号に変換 して、外部に出力するように構成されている。

【0035】尚、前記発振器25aとトランス23bの 1次巻線との間には、高抵抗値の抵抗25 dが接続され ており、この抵抗25dにより、前記トランス23bの 1次巻線に誘起される交流電圧の電圧値は、発振器25 aの出力信号が少々変動しても変化することがない。ま た、前記検波器25bによるトランス23bの2次巻線 に誘起する交流電圧の直流電圧への変換は、この交流電 圧と抵抗25dの両端に発生する電圧とを乗算すること で行われ、この乗算による検波で、交流電圧中に含まれ る雑音成分が減縮される。

【0036】そして、前記センシング素子21では、磁 歪素子23aにかかる荷重により該磁歪素子23aの透 磁率が変化し、これにより、発振器25aからの出力信 号によってトランス23bの2次巻線に誘起される交流 より、ブラケット13に対して揺動可能に支持されてい 50 電圧が変化することで、V/F変換回路25cから出力

されるパルス信号の周波数が増減するようになってい る。

【0037】ところで、前記前中後の左右の4つのシャ ックルピン17内に配設された前中後の左右の6つのセ ンシング素子21の出力を基にした車両1に掛かる荷重 の算出は、図6に正面図で示すように車両1内に配設さ れる、本発明の積載重量表示装置を構成する積載重量計 31に設けられたマイクロコンピュータ(以下、マイコ ンと略記する) 33によって行われるようになってい る。

【0038】前記積載重量計31の前面31aには、マ イコン33で算出される車両1に掛る重量としての積載 重量を表示する積載重量表示部37 (表示手段)が配設 されている。また、前記積載重量が所定の最大積載重量 を超えたことを表示する過積載表示ランプ41と、過積 載状態報知用の警報ブザー43と、オフセット調整値設 定キー45と、過積載重量値設定キー47と、テンキー 53と、リセットキー54と、セットキー55と、荷積 ・荷卸スイッチ59等とが配設されている。

【0039】前記マイコン33は、図7にブロック図で 20 グエリア、SPフラグエリア、今回算出重量W1 エリ 示すように、CPU (Central Processing Unit 、中央 処理装置、重量算出手段、補正重量算出手段、表示制御 手段) 33aと、RAM (Random Access Memory) 33 bと、ROM (Read-Only Memory) 33cとで構成され ている。

【0040】前記CPU33aには、電源供給が断たれ ても格納データが失われない不揮発性メモリ(NVM) 35と、前記オフセット調整値設定キー45、及び、積 載重量算出とその結果による過積載判定の際に用いる過 54、セットキー55、荷積・荷卸スイッチ59がそれ ぞれ直接接続されており、また、入力インタフェース3 3 dを介して、前記各センシング素子21と、車両1の 走行に応じて走行パルスを発生する走行センサ57が接 続されている。

【0041】さらに、前記CPU33aには、出力イン タフェース33eを介して、前記積載重量表示部37、 過積載表示ランプ41、及び、警報ブザー43がそれぞ れ接続されている。

データエリア及び各種処理作業に用いるワークエリアを 有しており、図8において順に引用符号33b-1~3 3b-13が付された後述する2秒タイマエリア、6秒 タイマエリア、HFフラグエリア、KFフラグエリア、 SPフラグエリア、今回算出重量W1エリア、HKFフ ラグエリア、前回算出重量W2 エリア、表示重量W0 エ リア、基準重量Ws エリア、補正値Waエリア、キャン セル上限値Wbエリア、キャンセル下限値-Wbエリア 等が設けられている。

種処理動作を行わせるための制御プログラムが格納され ている。

【0044】前記NVM35には、詳細な説明は省略す るが、各センシング素子21の出力パルス信号に対する オフセット調整値、特性補正値、及び、誤差補正値等の 各テーブルと、重量換算式等が前もって格納されてい る。

【0045】次に、前記ROM33cに格納された制御 プログラムに従いCPU33aが行う処理を、図9ない 10 し図11のフローチャートを参照しながら説明する。

【0046】前記車両1の不図示のアクセサリ(AC C)キーの最初のオンにより、積載重量計31の電源が 投入され、マイコン33が起動してプログラムがスター トすると、CPU33aは、図9のフローチャートに示 すメインルーチンに従って、初期設定を行う(ステップ S1).

【0047】この初期設定では、図8において順に引用 符号33b-1~33b-13が付された2秒タイマエ リア、6秒タイマエリア、HFフラグエリア、KFフラ ア、HKFフラグエリア、前回算出重量W2 エリア、表 示重量Wρ エリア、基準重量Ws エリア、補正値Waエ リア、キャンセル上限値Wbエリア、キャンセル下限値 -Wbエリア等の初期化を行うとともに、積載重量計3 1の積載重量表示部37に表示される初期表示を0トン にセットする。。

【0048】なお、HFフラグエリア33b-3は、2 秒タイマエリア33b-1に形成した2秒タイマが2秒 を計時する毎にOにされ、HFフラグエリア33b-3 積載重量値設定キー47、テンキー53、リセットキー 30 が0のときに走行センサ57からのパルスが入力される 毎に1にされる。KFフラグエリア33b-4は、6秒 タイマエリア33b-2に形成した6秒タイマが6秒の 計時をスタートする毎に1にされ、6秒タイマが6秒の 計時を終了する毎に0にされる。SPフラグエリア33 b-5は、2秒タイマエリア33b-1に形成した2秒 タイマがスタートする直前にOにされ、HFフラグエリ ア33b-3が0のときに走行センサ57からのパルス が入力される毎に1にされる。

【0049】次のステップS3では上記SPフラグエリ 【0042】前記RAM33bは、各種データ記憶用の 40 ア33b-5を0にし、続くステップS5では表示更新 タイマーである2秒タイマの計時動作をスタートさせ る。その後のステップS7では、上記入力インタフェー ス33dに入力されている重量センサ信号を検出し、こ の検出により、ステップS9で重量センサ信号を上記オ フセット調整値、特性補正値、及び、誤差補正値等によ って補正し、さらに上記重量換算式によって積載重量W の算出を行う。

【0050】続くステップS11では、上記前回算出重 量W₂エリア33b−8に上記今回算出重量W₁ エリア 【0043】前記ROM33cには、CPU33aに各 50 33b-6の内容を記憶させ、ステップS13において

ステップS9で算出した算出重量Wを今回算出重量Wi エリア33b-6に格納する。

【0051】その後ステップS15では、ステップS5 でスタートした上記2秒タイマエリア33b-1に形成 した2秒タイマの計時が2秒となったか否かを判定し、 この判定がYESとなるのを待つ。

【0052】ステップS15の判定がYESとなって2 秒が経過すると、ステップS17に進んで上記HFフラ グエリア33b-3を0にしてからステップS19に進 む。ステップS19では上記SPフラグエリア33b- 10 5が1であるか否かを判定する。すなわち、過去2秒以 内に上記入力インタフェース33dに上記走行センサ5 7からのパルスが入力されているか否かを判定する。ス テップS19の処理が判定がNOのとき、すなわち、過 去2秒以内に入力インタフェース33 dにパルスが入力 されていないときにはステップS21に進み、YESの ときすなわち過去2秒以内に入力インタフェース33d にパルスが入力されているときにはステップS23に進 む。

ア33b-7を1にし、ステップS25に進む。ステッ プS25では6秒タイマエリア33b-2に形成した6 秒タイマの計時をスタートし、つぎのステップS27で KFフラグエリア33b-4を1にする。

【0054】上記ステップS21の判定がNOのときす なわち6秒タイマエリア33b-2の6秒タイマが計時 中であるとき、又は、上記ステップS27の終了後には ステップS29に進んでステップS25でスタートした 6秒タイマの計時が6秒となったか否かを判定する。

【0055】このステップS29の判定がNOのときに 30 ンに戻る。 は上記ステップS3に戻り、判定がYESのときにはス テップS31でKFフラグエリア33b-4を0にして から上記ステップS3に戻る。

【0056】尚、上記CPU33aは、上記入力インタ フェース33 dに上記走行センサ57からのパルスが入 力されると、図10に示されるパルス割込ルーチン処理 を実行する。また、上記荷積・荷卸スイッチ59が押下 されると、図11に示される荷積・荷卸SW割込ルーチ ン処理を実行する。

の最初のステップS51では、上記HFフラグエリア3 3b-3が1であるか否か、すなわち、2秒前以内にパ ルス入力があったかどうかを判定する。この処理の判定 がNOのときにはステップS53に進んで上記SPフラ グエリア33b-5を1にしてからステップS55に進 也。

【0058】ステップS55では、HFフラグエリア3 3b-3を1にしてから図9に示されるメインルーチン に戻る。尚、上記ステップS51の判定がYESのと

10 は上記ステップS53及びS55を飛ばして上記メイン ルーチンに戻る。

【0059】一方、上記荷積・荷卸SW割込ルーチン処 理は、図11に示される如く、最初のステップS61で 上記HKFフラグエリア33b-7が1であるか否かを 判定し、この判定がYESのときには次のステップS6 3に進み、NOのときには図9に示されるメインルーチ ンに戻る。

【0060】ステップS63ではKFフラグエリア33 b-4が0であるか否かを判定し、この判定がYESの ときにはステップS65に進み、NOのときには図9に 示されるメインルーチンに戻る。そして、ステップS6 5ではHKFフラグエリア33b-7を0にし、ステッ プS67に進む。

【0061】ステップS67では上記ステップS9で算 出した算出重量Wを上記基準重量Ws エリア33b-1 0に格納する。これにより、荷積・荷卸作業の開始時の 算出重量Wが保持され、次のステップS69で算出され て上記車両1に掛かる積載重量の算出の際に加算される 【0053】ステップS23では上記HKFフラグエリ 20 補正値をキャンセルするか否か判断する一つの基準値と することができる。

> 【0062】ステップS67からさらに進んでステップ S69では、上記ステップS9で算出した算出重量Wと 上記表示重量Wo エリア33b-9に格納される表示重 量Wo との重量差を算出することで、上記車両1に掛か る積載重量の算出の際に加算する上記補正値Waを求め る処理を行う。即ち、算出重量Wから表示重量Woを減 じてその重量差を上記補正値Waエリア33b-11に 格納する。そしてその後、図9に示されるメインルーチ

> 【0063】以上から、荷積・荷卸スイッチ59の押下 操作によって、HKFフラグエリア33b-7は0にさ れ、それまでホールドされていた表示重量Woがその後 の処理で解除されることになる。

【0064】図9に戻り、上記ステップS21の判定が YESのとき、すなわち、車両が停車してから6秒経過 していることを示すKFフラグエリア33b-4が0の ときには、ステップS35に進んでHKFフラグエリア 33b-7が0であるか否を判定する。この判定がNO 【0057】図10において、パルス割込ルーチン処理 40 のとき、すなわち、車両が停車してから6秒経過してい るが荷積・荷卸スイッチの操作がないときには、上記ス テップS3に戻る。また、判定がYESのとき、車両が 停車してから6秒経過しかつ荷積・荷卸スイッチの操作 があるときにはステップS35に進む。

【0065】処理35では、現在の重量である上記算出 重量Wと停車後ホールドが解除された時との重量差が所 定値を越えたか否かを判定する。即ち、算出重量Wと処 理67で求めた上記基準重量Ws との重量差が、上記キ ャンセル上限値Wbエリア33b-12及びキャンセル き、すなわち、2秒前以内にパルス入力があったときに 50 下限値-Wbエリア33b-13の範囲を超えたか否か

を判定し、範囲内即ちYESの場合は次のステップS3 7を飛ばしてステップS39へ進む。一方、範囲を超え た場合、即ちNOの時には一時的に変化したずれが解消 されたものとして次のステップS37へ進む。

【0066】ステップS37では、上記補正値WaをW a=0として重量差がないものとし、実質的に次のステ ップS39での補正値Waの加算をキャンセルするよう にする。

【0067】尚、補正値Waがキャンセルされること 値Waの加算がない。これにより、上記ステップS35 で一度範囲を超えたが次回は範囲内であるような重量差 が生じた場合にキャンセルされた補正値Waを再び加算 してしまうことを防止することができる。

【0068】ステップS39では、上記今回算出重量W 1 エリア33b-6と上記前回算出重量W₂ エリア33 b-8の内容の差を上記表示重量W₀ エリア33b-9 の内容に加算するとともに、上記補正値Waエリア33 b-11の内容を加算した新たな表示重量Wo を算出す る。そして、この算出した新たな表示重量W_Dを次のス 20 テップS41で上記積載重量表示部37に対して出力す ると共に、さらに次の処理43で表示重量Wo エリア3 3b-9にそれ以前のものに代えて記憶させてから上記 ステップS3に戻る。

【0069】以上のように、停車後の荷積・荷卸スイッ チの押下操作の後に、荷積・荷卸作業を行った場合、2 秒毎に算出する重量の差を求め、重量の増減分と補正値 Waを現在の表示重量Woに加算して表示するようにな っている。

【0070】図12は、ホールド解除時のセンサ出力と 表示値の関係についての説明図を示しており、縦軸は積 載重量(t、トン)、横軸は時間変化を示している。こ の図を基に作用を説明すると、上記車両1の風袋状態か ら荷積作業が行われ、積載重量は右肩上がりに増加す る。荷積作業が終了すると水平方向に一定な積載重量が 表示される。そして、車両1が走行中となると、表示重 量の安定化を図るために表示中の重量がホールドされ る。

【0071】その後、停車状態となり、荷積・荷卸作業 を行うために荷積・荷卸スイッチの押下操作がなされる と、前記ホールドが解除される。この時、ホールド時の 表示重量と解除後の重量との重量差(図中実線は表示値 即ち表示重量を示し、破線はセンサ出力に基づき算出さ れた重量を示す。また、これら実線及び破線の差が重量 差である。)が上記補正値Waとなって、以後の積載重 量の算出の際に加算されることになる。

【0072】そして、図中右肩上がりは荷積作業、右肩 下がりは荷卸作業を示しており、これらの作業が進めら れてセンサ出力が変化すると、加算されていた補正値が キャンセルされる。即ち、図中においては±0.7 t

(トン)の積載重量変化があった場合、ホールド解除時 に発生した補正値の加算がキャンセルされるようになっ ている。

【0073】従って、停車後にホールドが解除された 際、算出される積載重量がホールドされていた重量に対 して一時的に変化してずれ、そのずれが荷積・荷卸作業 中に解消されるような状態であっても、重量センサの出 力信号の変化に基づいて補正値の加算の要否が判断さ れ、不要の際には補正値を重量の算出からキャンセルす で、上記ステップS69で次の算出がなされるまで補正 10 るようになっているので、正確な積載重量が表示される ことになり、積載重量指示精度が格段に向上する。 【0074】その他、本発明は本発明の主旨を変えない 範囲で種々変更実施可能なことは勿論である。

> 【0075】尚、上述した補正値Waを表示重量Wpと ともに表示することも可能である。また、停車後一定の 時間経過でホールドを解除することも可能であるので、 荷積・荷卸スイッチの押下操作に限定されるものではな 11

[0076]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1に記載さ れた本発明によれば、積載重量表示装置は、補正重量算 出手段において車両の走行中に際してホールドされた重 量と、停車後ホールドが解除された時の重量との重量差 である補正値を算出し、その補正値を重量算出手段で車 両に掛かる重量、即ち積載重量を算出する際に加算する ようになっている。そして、補正値加算後の重量は表示 手段によって表示されることになるが、表示制御手段が 重量センサの出力信号の変化に基づいて補正値の加算の 要否を判断し、不要の際には次回表示される重量の算出 30 から補正値をキャンセルするように制御されている。こ れにより、停車後にホールドが解除された際、算出され る積載重量がホールドされていた重量に対して一時的に 変化してずれ、そのずれが荷積・荷卸作業中に解消され るような状態であっても、表示制御手段が重量センサの 出力信号の変化に基づいて補正値の加算の要否を判断 し、不要の際には補正値を重量の算出からキャンセルす るので、正確な積載重量が表示されることになる。従っ て、積載重量指示精度を向上させた積載重量表示装置を 提供することができるという効果を奏する。

【0077】請求項2に記載された本発明によれば、ホ ールド解除時を荷積・荷卸作業の開始時に合わせてお り、このことによって、補正重量算出手段が補正値を算 出する際に用いるホールド解除時の重量を、表示制御手 段における補正値加算の要否判断の基準にすることがで きるという効果を奏する。

【0078】請求項3に記載された本発明によれば、表 示制御手段による補正値のキャンセルは、重量センサの 出力信号に基づいて算出された現在の重量及びホールド が解除された時の重量の重量差が所定値を越えた際に行 50 われる。このことから、荷積・荷卸された重量によって

14

一時的に変化した上述のずれが解消されたと判断することができるようになり、補正値の加算をキャンセルする タイミングが容易に設定できるという効果を奏する。

13

【0079】請求項4に記載された本発明によれば、表示制御手段により補正値がキャンセルされた後は、補正 重量算出手段で算出がなされるまでキャンセル状態が維持される。このことから、補正値の加算をキャンセルするタイミングを単に重量センサの出力信号の変化幅とした場合に起こりうる補正値の再加算を確実に防止することができるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

HF-1

戻 り

【図1】本発明による積載重量表示装置の基本構成図である。

【図2】(a)は本発明による積載重量表示装置のセンシング素子が配設される車両箇所を示す側面図、(b)は本発明による積載重量表示装置のセンシング素子が配設される車両箇所を示す平面図である。

【図3】図2のリーフスプリングを車両の荷台フレーム に支持させる構造の分解斜視図である。

【図4】図3のシャックルピン内に設けられたセンシン 20 グ素子を示す断面図である。

【図5】図4に示すセンシング素子の構成を一部ブロックで示す回路図である。

【図6】本発明による積載重量表示装置の積載重量計の 正面図である。

【図7】図6に示す積載重量計に設けられたマイクロコンピュータのハードウェア構成を示すブロック図である。

【図8】図6に示す積載重量計に設けられたマイクロコンピュータのRAMに割り付けられた各エリアに対する説明図である。

【図9】図6に示す積載重量計に設けられたマイクロコンピュータのROMに格納された制御プログラムに従いCPUが行う処理を示すメインルーチンのフローチャートである。

【図10】図9に示すメインルーチンの実行の際に割込がなされるパルス割込ルーチン処理を示すフローチャー 10 トである。

【図11】図9に示すメインルーチンの実行の際に割込がなされる荷積・荷卸SW割込ルーチン処理を示すフローチャートである。


【図12】ホールド解除時のセンサ出力と表示値の関係 についての説明図である。


【符号の説明】


(8)


	1	車両
	9	車軸
	21	重量センサ
)	31	積載重量計
	33	マイクロコンピュータ
	33a	CPU
	33b	RAM
	33c	ROM
	33A	重量算出手段
	33B	補正重量算出手段
	33C	表示制御手段
	37	積載重量表示部 (表示手段)


[図1] [図3] [図8]




















【図12】

【図9】

